32DTV アップデート操作手順書

本体の USB端子に更新用ファイルの記録された USB メモリーを 接続して、本機のソフトウェアを更新します。

ご注意

- ソフトウェアの更新中にメモリーを抜いたり、電源プラグを抜か ないでください。
- ソフトウェアの更新中に他の操作はできません。また、更新中は 中止できません。

お知らせ

- ・USBメモリーが正しく接続されているか確認してください。
- 本機はFAT32/16でフォーマットしたUSBメモリーに対応しています。お手持ちのパソコンでUSBメモリーをフォーマットするときは、下記の設定でフォーマットしてください。ファイルシステム:FAT32アロケーションユニットサイズ:標準のアロケーションサイズ
- 更新用ファイルはUSBメモリーのルートディレクトリに保存してください。
- USBメモリーには更新用ファイル以外のファイルは入れないでく ださい。
- ・ USBメモリーに保存する更新用ファイルは最新のもの一つだけに してください。
- USBメモリーを本機に接続するときは、USB延長ケーブルを使用しないでください。USB延長ケーブルを使用すると本機が正しく動作しないことがあります。
- ・32DTV以外の製品へのバージョンアップは行わないでください。
- バージョンアップにより設定が初期化されます。
 バージョンアップ後に再設定をお願いします。

パソコンを使用してUSBメモリーにファームを保存する

ダウンロードしたファームウェアはZIP形式で圧縮されています。 解凍した後にUSBメモリーへ「install.img」ファイルを保存します。



ファームウェアを更新する

1 電源プラグをコンセントから外します。



2 install.imgファイルを保存したUSBメモリーを 本体左側面の「サービス専用端子」に接続します。



3 電源プラグをコンセントに差し込みます。



4 本体右下のランプが
 赤点灯(数秒) ➡青点灯(数秒) ➡
 「赤ランプと青ランプ」が交互に点滅を始めます。



- 5 赤ランプと青ランプの交互点滅が終わると 自動的にテレビが起動します。
- 6 初期設定画面が表示されます。 画面の指示に従って設定を進めてください。 詳しくは取扱説明書P16をご参照ください。

BB/E(LANGUAGE SETTING)	
ニューなどの表示言語を設定します	
10022	
8級の確認	
680)	
14872	
チャンネルスキャン	問題を説明してください(Select OGD language)
\$E株7	離離(Language)
	ESIR(Japanese)
言語を選択してください	
I Dat A	 کې ۲۰

- 初期設定完了後 電源をオフにしてから USBメモリーを本体から取り外します。 リモコンの「電源」ボタンを押します。
- ソフトウェアのバージョンを確認する
- 1 電源をオンにする
- 2 メニュー画面を表示する リモコンの「メニュー」ボタンを押します。
- 3 [システム]の中から「システム情報」を選びます。 リモコンの◀/▶/▲/▼ボタンで選びます。
 - ソフトウェアバージョンの番号が表示されます。
 【完了後のソフトウェアバージョン】 」

19MIQ2	机器設定	微器設定	システム	
	システム情報			
	カード種別	:		
	7-FID	:		
	528	: V8-C95311DF01V007		
	POX-Sav	: PT320AT03_1	4	
	ソフトウェアバージ	ady 1 Apr 14 2022/second		_

4 システム情報表示画面を終了する 「メニュー」ボタンを3回押します。

以上で更新作業終了となります。