

ファン付き作業服

取扱説明書 型番：KD-033



風太郎

かぜ た ろう

この度は、弊社製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しい取扱いをお願いします。本書は、いつでも読み返せるように大切に保管してください。本書で使用されている写真やイラストは実際の製品と異なる場合があります。製品の仕様など予告なく変更される場合がございます。

△安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。
- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 異常を感じたら、ただちにご使用を中止してください。

本来の目的以外の使用、水のかかる場所・火気を使用する場所では使用しない
火災、やけど、ケガなどの原因になります。
変色、変形、故障などの原因になります。

直射日光の強いところや高温、多湿、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近くなどに保管、放置をしない
火災、やけど、ケガなどの原因になります。
変色、変形、故障などの原因になります。
製品寿命を低下させる原因になります。

防煙構造ではないため、引火性ガスなどが充満した場所での使用はしない
火災、着火、やけどの原因になります。

火花が飛び場所や火気などの近くで、絶対に使用しないでください
火災、着火、やけどなど事故が悪化する原因になります。万が一火が移った場合、ただちに作業服を脱いでください。火を消す際は、モバイルバッテリーを取り外し、火元から遠ざけてください。

絶対に改造、分解、修理を行わない
火災、感電、ケガ、故障の原因になります。
ファン及びバッテリーは防水仕様ではないため、雨天時や水のかかる場所では使用しない

使用中ファンの回転部に人体や物を接触させない
異物で羽根が破損などして回転が止まるおそれがあります。羽根の回転が止まったままの状態では通電し続けると、モーターに負荷がかかり発熱し、やけどの原因になります。

高所では下に人がいる場合使用しない
本製品が落下した際など、事故の原因になります。
ケーブルやプラグの劣化や破損があるときは使用しない
感電、ショート、発火の原因になります。

本製品が異常に発熱したときは、電源を入れたままにしない
ケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、結ばない
また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない
ケーブルが破損し、火災、感電の原因になります。

使用したまま眠らない
急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生するおそれがあります。

ブラガやジャックの汚れ、ほこりなどはご使用の度に取り除く
火災の原因になります。また、接触不良の原因になります。

お手入れの際は、必ずケーブルを外す
ぬれた手で抜き挿ししない
感電やケガをすることがあります。

異臭、発熱、変色、変形、異音、その他の異常に気づいたときは、すぐに使用を中止する
ケガの原因になります。

0℃～45℃以外の環境では使用しない
性能、製品寿命を低下させる原因になります。

無理な力を加えたり、投げたり、落としたり、踏みんだりなど、乱暴に扱わない
破損する原因になります。

ジャック・プラグなどの金属部に異物を押し込まない
ショートして発熱や故障などの原因になります。

ケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持ってファンなどを運んだりしない
破損する原因になります。

ファンの羽根にエアークンプレッサーなどで圧力の高い空気を吹きかけない
破損、製品寿命を低下させる原因になります。

髪をファンに近づけすぎない
髪が巻き込まれ、ケガをすることがあります。

使用中に寒くなるなど身体の異常を感じた場合は、使用を継続しない
健康を害する原因になります。

発熱時や体調が悪くなるときの、また、飲酒後の使用はしない
健康を害する原因になります。

ファンに指を絶対に入れない
小さなお子様が近くにいる場合は、お子様がファンに指を入れないよう、特に気をつけるケガをすることがあります。

長期間使用しない場合、高温多湿の場所に保管しない
サビやカビの発生、性能、製品寿命を低下させる原因になります。

火の中に投入したり、加熱したりしない
破損の原因になります。


釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりなど、強い衝撃を与えない
破損の原因になります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、本製品を入れない
火災、やけど、ケガの原因になります。

廃棄する際は自治体の条例等に従う
洗濯する際は電気部品などを取り外し、洗濯表示に従う


カーナットの外し方

カーナット部分を反時計回りに回し、ファン本体からカーナットを取り外します。




ファンと作業服の取り付け

！注意
固定が完了するまでケーブルの接続を行わないでください




ケーブルの接続

- ①ケーブルプラグ(ファン側)をファンと接続してください。
- ②ケーブルプラグ(電源側)を電源と接続してください。
※固定用ループにケーブルを通してください(ケーブルガイドの役目となります)
- ③自動的にファンが回転作動します。
※バッテリーの状態により自動で回転作動しない場合がございます。



操作方法



操作ボタンを押すたびに次の順でモードが切り替わります。
【L：弱風 M：中風 H：強風】
操作ボタンの長押しで電源のON/OFFが行えます。

●保証規程 ※本製品の保証期間はご購入日から6ヶ月です。

- ・保証期間内の製品については、保証規定とあわせて「修理規定」も必ずお読みください。同意いただいたうえで、アフターサービスをご依頼ください。
- ・本規定は予告なく変更する場合がございます。本規定の最新版は、当社ホームページでご確認いただけます。
- ・なお、本規定は常に最新版を適用するものとします。
- ・延長保証など、当社保証とは別の保証を利用される場合は、修理品送付前に販売店にお問い合わせください。
- ・保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ・修理期間は使用開始時期・使用期間にかかわらず、保証書に記載の期間です。修理後も保証期間に変更はありません。
- ・保証期間内であっても、保証内修理適用判断については、当社権限にて実施させていただきます。全て無料保証修理をお約束するものではありません。

- ①ご購入日から保証期間内に正常なご使用で故障が発生した場合、製品と保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店又は当社カスタマーセンターにお申し付けください。当社無料修理規定に基づき無償で本体を修理いたします。
- ②本製品をネットオークション、ネットフリーマーケット、転売品、中古品またはそれに類する条件で入手した場合は製品保証の対象外となります。
- ③本製品を他者から譲り受けた場合、製品保証の対象者は購入者本人となります。当保証規定に基づく修理の依頼は購入者本人（購入したことを証明し得る者）が行う必要があります。
- ④保証期間でも次のような場合には有料修理となります。
※使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
当社によらない分解、改造（ソフトウェアを含む）、修理等が行われた痕跡がある場合。
※お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引越、輸送、強い衝撃等による故障または損傷。
※火災、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、虫害、鼠害、地震、落雷、津波および風水害、その他天災地変、錯、カビ、またはこの煙等による汚れ、ゴミや埃などの異物混入、あるいは異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
※一般家庭用以外（業務用、または異常な連続使用など）のご使用、船舶への搭載などに使用された場合の故障または損傷。
※保証書の提示がない場合。購入日が確定できるレシート、納品書、販売店からの発送メール等が無い場合。
※保証書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
※付属品（リモコン、アダプター等）と消耗品（バッテリー、フィルター等）の交換。
- ⑤サポート及び保証書は日本国内にのみ有効です。Effective only in Japan.

●仕様

型番：作業服 KD-033
ファン KF001
モバイルバッテリー KE054

KF001ファン定格電圧：DC5V KD-033作業服 素材：ポリエステル100%

KF001ファン消費電流：1.28A（1個0.64A）

連続目安使用時間：強風時 約9時間 中風時 約10時間 弱風時 約12時間

付属品：収納袋、洗濯ネット、ネームタグ、ファン、モバイルバッテリー

保証期間：6ヶ月

生産国：中国

※お買い上げ日及び販売店を確定出来る書類が無い場合は、保証の対象となりません。レシート、納品書、販売店からの発送メールなどがある場合は保証対象となります。
※製品をお送りいただきます場合は、必ずご連絡後をお願いします。

輸入元：株式会社アグレクション
〒343-0003 埼玉県越谷市船渡124-1

カスタマーセンター
cs@agrexione.co.jp
対応時間：平日9時～17時
土日祝祭日及び弊社指定休日を除く
https://agrexione.co.jp